

Welcome Guide

PowerCore 5000

歡迎新用戶
 Добро пожаловать
 歡迎新用戶

Using Your PowerCore

Use for your favorite USB connection.
 PowerCoreの使用方法
 使用說明書
 使用說明書
 使用說明書

Check the power level

Check power level
 電池電量確認
 電池電量確認
 電池電量確認
 電池電量確認



Charge your phone or tablet

For iPhone and Android phone
 お使いの携帯電話やタブレットを充電
 携帯電話やタブレットを充電
 携帯電話やタブレットを充電




*No Lightning cable included.

For iPhone Lightning, see the included Lightning cable.
 iPhoneには、ライトニングUSBケーブルは付属していません。
 iPhoneには、ライトニングUSBケーブルは付属していません。
 iPhoneには、ライトニングUSBケーブルは付属していません。

Recharge your PowerCore

Recharge PowerCore with
 PowerCore本体の充電
 PowerCore本体の充電
 PowerCore本体の充電



When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.

When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off.
 充電完了後、LEDインジケータは消灯します。
 充電完了後、LEDインジケータは消灯します。
 充電完了後、LEDインジケータは消灯します。

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



ANKER
 POWER YOUR WORLD

01-01-01-01

To give your PowerCore the fastest, safest recharge, use an Anker™ USB charger.

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択

充電器の選択
 充電器の選択
 充電器の選択



Specifications

Spec 仕様
 製品の仕様
 製品の仕様
 製品の仕様

Capacity	5000mAh (18.5 Wh)
Input	5V / 2.1A
Output	5V / 2.1A
Size	88.6 × 43.0 × 13.0 mm 3.5 × 1.7 × 0.5 in
Weight	69.4 g / 2.47 oz

Attention

Attention 注意 / 注意
 Attention 注意 / 注意

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months.
 電池寿命を延ばすには、少なくとも4ヶ月に1回充電してください。
 電池寿命を延ばすには、少なくとも4ヶ月に1回充電してください。

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months.
 電池寿命を延ばすには、少なくとも4ヶ月に1回充電してください。
 電池寿命を延ばすには、少なくとも4ヶ月に1回充電してください。

Do not disassemble.
 分解しないでください。
 分解しないでください。

Use original or certified cables.
 純正または認証ケーブルを使用してください。
 純正または認証ケーブルを使用してください。

Do not expose to liquid.
 液体にさらさないでください。
 液体にさらさないでください。

Avoid dropping.
 落下を避けてください。
 落下を避けてください。

Avoid extreme temperatures.
 極端な温度を避けてください。
 極端な温度を避けてください。

Customer Service

Customer Service カスタマーサポート
 Customer Service カスタマーサポート

18-month limited warranty
 18ヶ月間の有限保証
 18ヶ月間の有限保証

Lifetime technical support
 終身技術サポート
 終身技術サポート

support@anker.com
 1-800-884-7833 (Mon-Fri 9:00-5:00 PST)
 03-4465-7833 (Mon-Fri 9:00-5:00 JST)
 03-4465-7833 (Mon-Fri 9:00-5:00 KST)
 400-0280-0280 (Mon-Fri 9:00-5:00 CST)

01-01-01-01