

prilušnému zariadeniu.

- Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho, pri nabíjaní alebo vybijaní nenechávajte bez dozoru.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumujú rizikám, ktoré sú s ním spojené.

Slovenščina - Varnostna navodila

- Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj. Preprečite nenadne temperature spremembe.
- Ne uporabljati ali hraniti v vlažnih ali mokrih pogojih.
- Ne uporabljati blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
- Ne sežigati.
- Preprečiti stik s kemikalijami v bateriji.
- Ne metati, tresti, vibrirati, pustiti pasti na tla, mečkati, udarjati ali mehansko zlorabljati.
- Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na oddajanje toplote.
- Uporabljati samo s priloženimi kablji ali kablji, priloženimi vaši napravi.
- Med uporabo odklopiti, ne polniti ali prazniti brez nadzora.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzira ali jih je o varni uporabi poučila odgovorna oseba in razumejo morebitne povezane nevarnosti.

Magyar - Biztonsági előírások

- Ne tegye ki erős hőnek, mint a napfény vagy a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltásokat.
- Ne használja és ne tárolja párás vagy nedves környezetben.
- Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne égesse el és ne hamvassa el.
- Kerülje az érintkezést az akkumulátor vegyi anyagaival.
- Ne dobálja, ne rázza, ne rezgetesse, ne ejtse le, ne zúzza szét, ne üsse semmire, és ne hagyja a mechanikai rongálást.
- Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek negatívan befolyásolhatják a hőleadást.
- Csak a mellékelt kábeleket vagy az eszközzel kapott kábeleket használja.
- Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltsé, illetve merítse.
- Tartsa gyermekektől távol.
- Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a terméket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megkapták a termék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és tudatában vannak a vele járó veszélyekkel.

Română - Instrucțiuni de siguranță

- A nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitând expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
- A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
- A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
- A nu se arde sau incineră.
- A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.

- Nu aruncați, scuturați, vibrați, zdrobiți, loviți sau abuzați mecanic.
- Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta disiparea căldurii.
- Folosiți numai cablurile incluse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.
- Deconectați când nu se folosește, nu încercați sau descărcați nesupravegheat.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Acest produs se poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau fără experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțelept pericolele implicite.

РБългарски - Инструкции за безопасност

- Да не се излага на силна топлина, например слънчева светлина или огън, да се избягват резки промени в температурата.
- Да не се използва или съхранява при влажни или мокри условия.
- Да не се използва в близост до експлозивни газове или запалими материали.
- Да не се пали или изгаря.
- Да се избягва контакт с химикалите в батерията.
- Да не се хвърля, разклаща, разполюва, изпуска, смачква, удря или използва неправилно по механичен начин.
- Да не се покрива с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
- Използвайте само капацитетите на кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
- Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
- Да се съхранява на недостъпно за деца място.

- Този продукт може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, актове са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с употребата му опасности.

Ελληνικά - Οδηγίες ασφαλείας

- Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην καίτε ή αποθεφρώνετε.
- Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες μπαταριών.
- Αποφεύγετε ρίψεις, τραντάγματα, δονήσεις, πτώσεις, σύνθλιψη, κρούσεις ή μηχανική καταπόνηση.
- Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απαγωγή της θερμότητας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή σας.
- Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται: μην φορτίζετε/εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.
- Φυλάξτε μακριά από μέρη στα οποία φτάνουν παιδιά.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Hrvatski - Sigurnosne upute

- Ne izlažite prekomernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte neagle promjene temperature.
- Ne upotrebljavajte i ne odlažite u prostore s vlažnim ili mokrim uvjetima.
- Ne upotrebljavajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.

Русский - Инструкции по безопасности

- Не устанавливайте вблизи источников высокой температуры (например огня или прямого солнечного света), избегать резких изменений температуры.
- Не использовать и не хранить в условиях сырости или высокой влажности.
- Не использовать рядом с взрывоопасными газами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не подвергать воздействию огня.
- Избегать контакта с содержимым аккумулятора.
- Не бросать, не трясти, не подвергать вибрации, не ронять, не сдавливать, не ударять и не подвергать недопустимому механическому воздействию.
- Не накрывать предметами, препятствующими рассеиванию тепла.
- Использовать только кабели, входящие в комплект поставки изделия или устройства пользователя.
- Отключить устройство в случае, если оно не используется.
- Хранить в местах, недоступных для детей.
- Данным изделием разрешено пользоваться лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний, если они получили надлежащие инструкции относительно безопасной эксплуатации изделия и осознают связанные с этим риски.

Türkçe - Güvenlik Talimatları

- Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
- Patlayıcı gaz veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yağmayın veya tutuşturmayın.
- Pil kimyasalları ile temastan kaçının.
- Atmayın, sallamayın, titretmeyin, döşülmeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.
- Isı dağılımını etkileyecek objeleri ile örtmeyin.
- Sadece cihazınızla birlikte verilen kabloları kullanın.
- Cihaz kullanımında değilken bağlantısını kesin, başında değilken şarj etmeyin veya şarjını boşaltmayın.
- Çocukların erişilebileceği yerlerden uzakta tutun.
- Bu ürün, eğer ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili bilgi aldlılar ise, gözetleniyorlar ise veya ilgili tehlikeleri anlayıyorlar ise, fiziksel-duyusal ve zihinsel yetenekleri kısıtlı olan şahıslar tarafından kullanılabilir.

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

Português Brasileiro - Instruções de segurança

- Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
- Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
- Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
- Evite contato com produtos químicos de bateria.
- Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
- Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
- Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
- Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Instrukції з техніки безпеки

- Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
- Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
- Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
- Не підлаюйте та не спалюйте.
- Уникайте контакту з хімічними речовинами аккумулятора.
- Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

FAQ

WWW.TRUST.COM/24676/FAQ

Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands

©2023 Trust All rights reserved.

Trust.


PRIMO

USER GUIDE


Powerbank

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual de usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Ръководство потребителя | Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача | مخبرت مہم اہل کی لہجہ

1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.




28.




29.




30.




31.




32.




33.




34.




35.




36.




37.




38.




39.




40.




41.




42.




43.




44.




45.




46.




47.




48.




49.




50.




51.




52.




53.




54.




55.




56.




57.




58.




59.




60.




61.




62.




63.




64.




65.




66.




67.




68.




69.




70.




71.




72.




73.




74.




75.




76.




77.




78.




79.




80.




81.




82.




83.




84.




85.




86.




87.




88.




89.




90.




91.




92.




93.




94.




95.




96.



97.



98.



99.