

# SURGE

## Gebruiksaanwijzing


### DC-10k

Lees deze gebruiksaanwijzing  
voordat je de powerbank gebruikt

@ info@instrux.nl

☎ 085 902 4220


### Powerbank



### Specificaties

Model:	C1019
Capaciteit:	10000mAh(37Wh)
Input:	Type-C/Lightning 5V-2A 9V-2A 18W(Max)
Output:	USB-A/Type-C 4.5V-5A 5V-4.5A 5V-4A 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A 22.5W (Max)
	Lightning: 5V-2A 9V-2.22A 20W(Max)
Grootte:	129*70.1*16.9mm
Gewicht:	198g

### De Powerbank Opladen




- 1 Verbind een AC adapter met de powerbank met de powerbank om te laden




- 2 Verbind de powerbank met een USB/Type-C/Lightning poort van de computer om op te laden

### Telefoons Opladen



- 1 Verbind een USB kabel met de USB poort op de powerbank om Type-C, Android of iPhone op te laden



- 2 Verbind de ingebouwde Lightning en Type-C kabel met een iPhone en Type-C telefoon om tegelijk op te laden

### Waarschuwing

Stel de powerbank niet bloot aan extreme temperaturen of vochtige omgevingen. Houd weg van vocht; bewaar de powerbank op een droge plaats. Houd weg van kinderen. Haal de powerbank niet uit elkaar en gebruik geen excessieve druk. Gebruik de powerbank niet met ongeschikte apparaten.



RoHS compliant



# SURGE

Oesterzwam 26, 4758 AZ  
Standdaarbuiten  
The Netherlands