

Handleiding - Powerbank 20.000 mAh

Welkom bij de handleiding van de Powerbank 20.000 mAh! Met deze krachtige powerbank heb je altijd en overal voldoende energie om je apparaten op te laden. In deze handleiding vind je alle informatie die je nodig hebt om de powerbank veilig en efficiënt te gebruiken.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies
2. Opladen van de powerbank
3. Opladen van apparaten
4. Batterijstatus en LED-display
5. Eerste keer gebruiken en kalibratie
6. Compatibiliteit
7. Garantie en contactinformatie

1. Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van de Powerbank 20.000 mAh is het belangrijk om de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen:

- Gebruik alleen de bijgeleverde kabels en adapters om de powerbank op te laden en apparaten aan te sluiten.
- Plaats de powerbank niet in direct zonlicht, extreme hitte of vochtige omgevingen.
- Trek voorzichtig aan de kabels om ze uit de poorten te verwijderen. Trek niet aan de kabel zelf.
- Gebruik de powerbank niet als deze beschadigd is of als er sprake is van losse onderdelen.
- Houd de powerbank buiten bereik van kinderen.

2. Opladen van de powerbank

Volg de onderstaande stappen om de Powerbank 20.000 mAh op te laden:

1. Sluit de meegeleverde kabel aan op de micro-USB poort van de powerbank.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron, zoals een USB-adapter of een computer.
3. Het LED-display toont het exacte batterijpercentage tijdens het opladen. Wacht tot de powerbank volledig is opgeladen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de voedingsbron.

3. Opladen van apparaten

Om je apparaten op te laden met de Powerbank 20.000 mAh, volg je deze eenvoudige stappen:

1. Sluit je apparaat aan op de powerbank met behulp van de juiste kabel. Gebruik de USB, USB-C of micro-USB poort, afhankelijk van het type apparaat dat je wilt opladen.

2. De powerbank detecteert automatisch het aangesloten apparaat en past de laadsnelheid aan voor optimale prestaties.

4. Batterijstatus en LED-display

De Powerbank 20.000 mAh is voorzien van een handig LED-display waarop je het exacte batterijpercentage kunt aflezen. Hierdoor kun je eenvoudig controleren hoeveel vermogen er nog beschikbaar is.

5. Eerste keer gebruiken en kalibratie

Bij het eerste gebruik van de powerbank raden we aan om deze volledig op te laden en vervolgens volledig te ontladen. Dit helpt bij het kalibreren van de batterij en optimaliseert de levensduur en prestaties van de powerbank.

6. Compatibiliteit

De Powerbank 20.000 mAh is compatibel met een breed scala aan apparaten, waaronder:

- Apple iPhone-modellen
- Samsung Galaxy-smartphones
- Andere USB-, USB-C- en micro-USB-apparaten

Raadpleeg de handleiding van je specifieke apparaat voor informatie over de oplaadmogelijkheden en vereisten.

7. Garantie en contactinformatie

De Powerbank 20.000 mAh wordt geleverd met een garantie van [aantal jaar]. Mocht je problemen ondervinden met de powerbank, neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande contactgegevens:

- Website: www.phreeze.nl
- Telefoonnummer: 010-2307871
- Adres: Linschotenstraat 22A, 3044AW Rotterdam

Onze klantenservice staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.

We hopen dat je veel plezier beleeft aan je Powerbank 20.000 mAh! Mocht je nog verdere vragen hebben, raadpleeg dan de handleiding van je specifieke apparaat of neem contact met ons op.